

SICHERHEIT MIT SYSTEM



Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitten den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller sowie den aktuellen technischen Merkblättern:

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton 11/2014
 Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Ausgabe 2013
 Putz auf Ziegelmauerwerk 12/2015
 Einbauen und Verputzen von Polystyrol-Hartschaumplatten

Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel		Aussenputz			
Wärmeleitzahl W/(m K)	Rohdichte kg/dm ³	Sockelputz	Fassaden-Unterputz	Oberputz	Anstrich
0,06 - 0,10	0,55 - 0,75	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed	Alle Baunit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baunit Anstrichsysteme
0,11	0,60 - 0,70	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed	Alle Baunit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baunit Anstrichsysteme
≥ 0,12	≥ 0,7	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed, LL 66	Alle Baunit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baunit Anstrichsysteme

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß $\geq 0,4$ der Steinhöhe, Stoßfugen < 6 mm, Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.

Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der Edelputzbeschichtung beachten.

Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht berücksichtigt!

mein ziegelhaus:

Ziegelwerk Bellenberg
JUWÖ Poroton-Werke
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegelwerk Lücking
Ziegelwerk Stengel
Zeller Poroton

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

Stand: 02/2016